

## Roger Access Control System

# Aplikacja mobilna Roger PIN Generator

## Instrukcja obsługi

Wersja oprogramowania: v1.0

Wersja dokumentu: Rev. A

Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym [www.roger.pl](http://www.roger.pl)

### BUDOWA I PRZEZNACZENIE

Roger PIN Generator (RPG) to aplikacja dla zamków elektronicznych ADL-2 firmy Roger, która umożliwia generowanie kodów PIN, modyfikowanie nastaw konta na witrynie [rps.roger.pl](http://rps.roger.pl) oraz ustawień konfiguracyjnych zarządzanych zamków elektronicznych.

### INSTALACJA I KONFIGURACJA APLIKACJI

Aplikacja Roger PIN Generator wymaga systemu operacyjnego Android 5.0 / iOS 12.0 lub nowszego. Aplikacje są dostępne odpowiednio w sklepach Play i App Store. Po zainstalowaniu aplikacja jest gotowa do konfiguracji.

Aby korzystać z aplikacji Roger PIN Generator (RPG) wymagane jest:

- Założenie konta na witrynie <https://rps.roger.pl/>
- Zdefiniowanie w serwisie zamków elektronicznych, które mają być obsługiwane z poziomu aplikacji RPG
- Załączenie w ustawieniach konta opcji API Roger PIN Service (wymagany jest kontakt mailowy z administratorem systemu na adresie [rpsadmin@roger.pl](mailto:rpsadmin@roger.pl))
- Import klucza API z podstrony serwisu API [https://rps.roger.pl/api\\_settings](https://rps.roger.pl/api_settings)

### ZNACZENIE OPCJI

#### Sekcja: Ustawienia

##### Opcja: Wyczyść dane lokalne

Funkcja czyści dane przechowywane w telefonie.

##### Opcja: Otwórz ustawienia systemu

Otwiera okna z ustawieniami aplikacji w systemie Android/iOS.

##### Opcja: Język

Umożliwia wybór języka (dostępne: polski, angielski).

##### Opcja: Klucz API dla [rps.roger.pl](http://rps.roger.pl)

Uruchamia odczyt kodu QR celem zaimportowania klucza API na witrynie [https://rps.roger.pl/api\\_settings](https://rps.roger.pl/api_settings)

#### Sekcja: Ustawienia ogólne

##### Opcja: Wysyłaj wiadomość SMS po utworzeniu PIN

Nastawa pozwala na wprowadzenie numeru telefonu, na który po utworzeniu będzie wysyłany kod PIN wygenerowany w aplikacji. Najczęściej będzie to numer telefonu osób, które chciałyby być informowane o wszystkich kodach generowanych dla danego zamka.

##### Opcja: Wysyłaj wiadomość email po utworzeniu PIN

Nastawa pozwala na wprowadzenie adresu email, na który będzie rozsyłana informacja o każdym wygenerowanym kodzie PIN.

### Opcja: Wspólny opis dla wszystkich zamków


Nastawa pozwala na wprowadzenie dodatkowo opisu, który będzie wysyłany po wygenerowaniu każdego kodu PIN. Opis będzie dotyczył wszystkich zamków zdefiniowanych w ramach konta.

### Opcja: Domyślna godzina zameldowania

Nastawa pozwala na wybór domyślnej godziny, o której nastąpi odblokowanie działania kodu typu **PIN Guest 12**.

### Opcja: Domyślna godzina wymeldowania

Nastawa pozwala na wybór domyślnej godziny, o której nastąpi zablokowanie działania kodu **PIN Guest 12**.





Rys. 1 Widok ustawień aplikacji (Android, iOS)


## FUNKCJE PROGRAMU

### Generowanie kodu PIN z aplikacji

W celu wygenerowania nowego kodu PIN należy wybrać odpowiedni zamek z widoku głównego,



następnie kliknąć na ikonę  i . Po wykonaniu tej operacji zostanie wyświetlone okno „Dodaj nowy kod PIN”. Wybierz wymagany przez siebie typ kodu PIN i wprowadź wymagane i opcjonalne dane a następnie kliknij przycisk „Dodaj”.


Uwaga: Opis poszczególnych typów kodów PIN oraz parametrów wymaganych do ich generowania znajduje się w [Instrukcji obsługi zamka ADL-2](#) dostępnej na stronie [roger.pl](https://roger.pl)




Rys. 2 Widok dodawania kodu PIN (Android, iOS)

## Zarządzanie ustawami zamka

Aplikacja Roger PIN Generator pozwala na edycję ustaw zamka ADL-2. Aby to wykonać należy wybrać odpowiedni zamek z widoku głównego a następnie kliknąć na ikonę  i .



Rys. 3 Widok edycji nastaw zamka ADL-2 (Android, iOS)



Rys. 4 Widok główny dodanych zamków ADL-2 (Android, iOS)

**Kontakt:**  
**Roger sp. z o. o. sp. K.**  
**82-400 Gościszewo 59**  
**Tel.: +48 55 272 0132**  
**Faks: +48 55 272 0133**  
**Pomoc tech.: +48 55 267 0126**  
**Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087**  
**E-mail: [biuro@roger.pl](mailto:biuro@roger.pl)**  
**Web: <http://www.roger.pl>**